

## 2 v 1 LED krmilnik (2.4G) Navodila za uporabo

### Vsebina

- Lastnosti izdelka ..... 2
- Nastavitev izhodnega načina ..... 3
- PUSH zatemnjevanje ..... 3
- Združljivost z daljinskim upravljalnikom ..... 3
- Navodila za 2.4G RF daljinski upravljalnik ..... 4-5
- Navodila za povezavo/odstranitev povezave ..... 4
- Samodejno prenašanje ..... 5
- Preklapljanje PWM frekvence ..... 5
- Način "Ne moti" je aktiviran in izklopljen ..... 5
- Pozor ..... 6

**Lastnosti izdelka** Izdelek uporablja široko uporabljeno 2.4GHz brezžično tehnologijo z lastnostmi nizke porabe energije, dolgega doseg signala in močne odpornosti proti motnjam. Izdelek ima funkcijo samodejnega prenosa. Široko uporabljen za nadzor hotelske in domače razsvetljave.

- Nastavljiva barvna temperatura
- Zatemnjevanje svetlosti
- 2.4G RF brezžična prenosna tehnologija
- Doseg daljinskega upravljalnika 30 m
- Samodejno prenašanje
- Podpora za upravljanje preko aplikacije za pametni telefon (potreben je 2.4GHz prehod)
- Podpora za upravljanje z glasom tretjih oseb (potreben je 2.4GHz prehod)

**Nastavitev izhodnega načina** Nastavite pravilen izhodni način glede na lastnosti svetil. Način nastavitve: Pritisnite gumb "SET" neprekinjeno za preklop izhodnega načina (pozor: brez delovanja v 3 sekundah se izpiše).

| Barva indikatorja | Rdeča luč       | Zelena luč        |
|-------------------|-----------------|-------------------|
| Izhod             | Enobarvni način | Dvojni beli način |

### PUSH zatemnjevanje

- Kratek pritisk na PUSH stikalo: Vklon/izklop luči
- Dolg pritisk na PUSH stikalo: Brezstopenjsko zatemnjevanje svetlosti. Dolg pritisk in sprostitev prsta, nato ponovite dolg pritisk za povečanje ali zmanjšanje svetlosti.

**Združljivost z naslednjimi 2.4G RF daljinskimi upravljalniki (kupijo se posebej):** FUT006, FUT007, B1 / B1-B / T1, B2 / T2, K1 / K1-B, FUT087, FUT087-B, S1-B / S1-W, S1-G, WL-Box1

### Navodila za 2.4G RF daljinski upravljalnik

1. Navodila za povezavo kode
  - Izklopite napajanje za 10 sekund in ga ponovno vklopite ali na kratko pritisnite "SET" ali vklopite luč s pritiskom na PUSH stikalo.
  - V 3 sekundah trikrat na kratko pritisnite gumb "I" na daljinskem upravljalniku.

- Luči trikrat počasi utripnejo, kar pomeni, da je povezava uspešna.
  - Če luč ne utripa počasi, povezava ni uspela. Ponovite zgornje korake. (Opomba: Luč, ki je že povezana, je ni mogoče ponovno povezati.)
1. Navodila za odstranitev povezave kode
    - Izklopite napajanje za 10 sekund in ga ponovno vklopite ali na kratko pritisnite "SET" ali vklopite luč s pritiskom na PUSH stikalo.
    - V 3 sekundah petkrat na kratko pritisnite gumb "I" na daljinskem upravljalniku.
    - Luči desetkrat hitro utripnejo, kar pomeni, da je odstranitev povezave uspešna.
    - Če luč ne utripa hitro, odstranitev povezave ni uspela. Ponovite zgornje korake. (Opomba: Luči, ki niso povezane, ni treba odstraniti povezave.)
  1. Samodejno prenašanje (2.4G RF signal daljinskega upravljalnika) Luč lahko samodejno prenese signal daljinskega upravljalnika na drugo luč, če je razdalja med lučmi 30 m, razdalja daljinskega upravljalnika je neomejena. (Pozor: vse luči morajo biti povezane z istim daljinskim upravljalnikom.)
  2. Preklapljanje visoke/nizke PWM frekvence (samo za daljinski upravljalnik)
    - Preklop na visoko frekvenco: Pritisnite gumb "OFF" enkrat v treh sekundah in nato gumb "ON" petkrat. Uspešno aktivirano, ko LED luč dvakrat hitro utripne.
    - Preklop na nizko frekvenco: Pritisnite gumb "ON" enkrat v treh sekundah in nato gumb "OFF" petkrat. Uspešno aktivirano, ko LED luč dvakrat počasi utripne.
  1. Način "Ne moti" je aktiviran in izklopljen (privzeto aktiviran)
    - Vkllop načina "Ne moti" (priporočljivo za območja s pogostimi izpadi elektrike za varčevanje z energijo):
      - Pritisnite gumb "OFF" trikrat v treh sekundah in nato gumb "ON" trikrat. Uspešno aktivirano, ko LED luč štirikrat hitro utripne.
      - Pozor: Način "Ne moti" je aktiviran.
        1. Ko je luč izklopljena (npr. z aplikacijo ali daljinskim upravljalnikom): Luč ostane izklopljena, ko izklopite in ponovno vklopite napajanje. (Uporabnik mora dvakrat izklopiti in vklopiti napajanje, da aktivira luč ali uporabi aplikacijo/daljinski upravljalnik.)
        2. Ko je luč vklopljena: Luč ostane vklopljena, ko izklopite in ponovno vklopite napajanje enkrat.
    - Izklop načina "Ne moti":
      - Pritisnite gumb "ON" trikrat v treh sekundah in nato gumb "OFF" trikrat. Uspešno izklopljeno, ko LED luč štirikrat počasi utripne.
      - Pozor: Luč bo vedno vklopljena, če izklopite in vklopite napajanje, ko je način "Ne moti" izklopljen.

## Pozor

1. Pred namestitvijo izklopite napajanje.
2. Prepričajte se, da je vhodna napetost enaka zahtevam naprave.
3. Ne razstavljajte naprave, če niste strokovnjak, sicer jo lahko poškodujete.
4. Ne uporabljajte luči na mestih z veliko kovine ali v bližini močnih elektromagnetnih valov, sicer bo razdalja daljinskega upravljalnika močno zmanjšana.