

NAVODILA ZA UPORABO

LED reflektor s senzorjem gibanja PIR IP65 ULTRON

Pred uporabo preberite navodila za uporabo, sicer lahko pride do poškodb izdelka ali ogrožanja zdravja in življenja uporabnika.

Montaža / Montaža / Montaža

(Zahteva namestitev s strani usposobljenega električarja)

•Prepričajte se, da je napajanje izklopljeno, preden namestite napravo

•Nastavite razdaljo med reflektorjem in osvetljenim objektom na najmanj 0,5m
•Naprave ne montirajte na strop

•Uporabljajte samo preizkušene kable, pazite, da ustreznna kabelska uvodnica ne prepušča vode v napravo.

- Priključite kable
- Če opazite, da je kabel naprave poškodovan, se obrnite na prodajalca ali strokovnjaka.
- Če je zunanji kabel naprave poškodovan, ga mora popraviti proizvajalec ali drug

usposobljenega delavca, da bi se izognili nevarnostim od.

Manjka priključni blok. Namestitev mora opraviti usposobljena oseba.

Svetlobni vir te svetilke ni zamenljiv;

Ko vir svetlobe doseže konec svoje življenjske dobe, je treba zamenjati celotno svetilko.

Model	5104	5105	5128
moč:	50 W	30W	20W
Vhodni tok / Vhodni tok / Vhodni tok / vhodni tok:	180-240V AC 50/60Hz		
Svetlost:	4000 lm (80 lm/W)	2400 lm (80 lm/W)	1600 lm (80 lm/W)
Svetlobna temperatura / CCT:	4500K		
CRI (Ra):	80		
Kot žarka:	120°		
Delovna temperatura:	(-25°C do 45°C)		
Vir svetlobe	LED SMD 2835		
PF faktor moči:	0,9		
Razred odpornosti	IP65		
Dimenzija:	178 x 145,5 x 28,5 (mm)	143 x 120 x 28,5 (mm)	114 x 90 x 28 (mm)
Material:	Aluminij + PC		
Dolžina napajalnega kabla:	30 [cm]	15 [cm]	
Vrsta senzorja:			
barva:	Črna / Črna / Črna / Fekete		
Garancija	2 leti / 2 leti / 2 leti		

Opombe glede nevarnosti električnega udara:

Da se izognete električnemu udaru, izklopite napajanje in počakajte nekaj trenutkov, preden namestite.

Med namestitvijo pazite, da vaše roke niso mokre ali mastne.

Najvišjo stopnjo varnosti zagotavljajo gumijaste rokavice pri delu z električnimi napravami.

Električna oprema, označena s simbolom prečrtanega smetnjaka ni mogoče odvreči med komunalne odpadke.

Takšna oprema je predmet zbiranja in recikliranja.

Namestitev PIR senzorja / Montaža PIR senzorja



1. Odvijte matico in odstranite varnostni pokrov

1. Odvijte matico in odstranite zaščitni pokrov

OPOMBA: ne poskušajte odviti pokrovčka, odvijanje pokrovčka lahko poškoduje izdelek, pokrovček, ki ga je treba odviti, se nahaja nad pokrovčkom (rdeča puščica na fotografiji)



Svetilka ima vtičnico, ki ustreza vtiču PIR senzorja.



2. Vstavite vtič senzorja PIR v vtičnico žarnice in privijte pokrov, da preprečite, da bi senzor padel ven.